Mennyi jótállás jár a klímákra? **[1]**

Az alap jótállás értékhatártól függően 2 vagy 3 év; márkától, termékregisztrációtól és rendszeres karbantartástól függően akár 5 vagy 10 évre is kiterjeszthető. Az érvényes jótállás feltétele a képesített szakember által végzett szerelés és beüzemelés, a kiterjesztett jótállásnál pedig a rendszeres karbantartás is. Az egyes márkák pontos feltételei a márkaoldalakon, a részletek a Jótállás [2] oldalon olvashatók.

Forrás webcím:https://megyerklima.hu/mennyi-jotallas-jar-a-klimakra

Hivatkozások
[1] https://megyerklima.hu/mennyi-jotallas-jar-a-klimakra [2] https://megyerklima.hu/jotallas-garancia