Hűtésben használom a klímát, és nem folyik a kondenzvíz. **[1]**

Ha megfelelően hűt a gép, akkor valószínűleg nem akkora a páratartalom a helyiségben, hogy elegendő felgyűljön, vagy nem kell annyit dolgoznia a berendezésnek, hogy nagyobb mértékű párakicsapódás legyen. (Esetleg dugulás van, de még nem telt fel a csővezeték annyira, hogy a beltéri egységen keresztül távozzon a páravíz.)

Forrás webcím:https://megyerklima.hu/hutesben-hasznalom-a-klimat-es-nem-folyik-a-kondenzviz

Hivatkozások

[1] https://megyerklima.hu/hutesben-hasznalom-a-klimat-es-nem-folyik-a-kondenzviz

Megyer Klíma® Kft. · 1044 Budapest, Szondi u. 41. · Telefon: +36 70 421 8524