Bekapcsolás vagy üzemmódváltás után perceket kell várni, mire elindul a klíma. **[1]**

Ez teljesen természetes, minden klímaberendezés mindig késlelteti az indítást – ennek műszaki okai vannak.Jellemzően fűtés üzemmódban hosszabb a késleltetés, itt a beltéri egység ventilátora a kültéri egység elindulásához képest is később indul el.

Forrás
webcím:https://megyerklima.hu/bekapcsolas-vagy-uzemmodvaltas-utan-perceket-kell-varni-mire-elindul-a-klima

Hivatkozások
[1] https://megyerklima.hu/bekapcsolas-vagy-uzemmodvaltas-utan-perceket-kell-varni-mire-elindul-a-klima

© 2016-2026 Megyer Klíma Kft. A honlap tartalmának részleges vagy teljes mértékű felhasználása, másolása, terjesztése, közzététele, módosítása, átdolgozása, továbbá adatbázisokban történő tárolása kizárólag előzetes írásbeli engedélyünk alapján lehetséges.