

[Bekapcsolás, vagy üzemmódváltás után percekkel kell várni, mire elindul a klíma. \[1\]](#)

Ez teljesen természetes, minden klímaberendezés, mindig késlelteti az indítást - ennek műszaki okai vannak. Jellemzően fűtés üzemmódban hosszabb a késleltetés, itt a beltéri egység ventilátora a kültéri egység elindulásához képest is később indul el.

A honlap tartalmának és a honlapon található fényképeknek üzleti célból történő másolásához, felhasználásához nem járulunk hozzá.

Forrás

webcím: <https://megyerklima.hu/bekapcsolas-vagy-uzemmodvaltas-utan-percekkel-kell-varni-mire-elindul-a-klima>

Hivatkozások

[1] <https://megyerklima.hu/bekapcsolas-vagy-uzemmodvaltas-utan-percekkel-kell-varni-mire-elindul-a-klima>