Pár tipp, ha klímával fűtene (2,5-ös verzió) **[1]**

- A Gree és Syen klímák távirányítójának kijelzőjén a MODE gombbal választható öt üzemmód közül a **bal oldali függőleges menüsor legalján lévő napszimbólum** jelenti a fűtést. Más klímáknál is a *napocska* jelöli, vagy angolul kiírva: **HEAT**.
- A távirányítón beállított hőmérséklet **nem a befújt levegő hőmérsékletét** jelenti. Ez a célhőmérséklet. Ne állítsa 30 fokra, ha nem szeretné, hogy a klíma 30 fokot akarjon elérni a helyiségben. A klíma 23 fokos célhőmérséklettel is tud 40–50 fokos levegőt fújni. Az irreális célhőmérséklet nagyobb zajszinttel és nagyobb fogyasztással jár. Üzemeltesse reális célhőmérséklettel, inkább hosszabb ideig (akár a nap 24 órájában, mint bármelyik fűtésrendszernél).
- Fűtési üzemben először a kültéri egység indul el, a beltéri csak akkor kezd el fújni, ha elég meleg a belső hőcserélő. Minél hidegebb van kint, annál később. A légterelő állását és a ventilátor sebességét csak ezután lehet változtatni. **Tehát akár 4–5 percet is kell várni, mire rendesen elindul a rendszer.** Tapasztalatunk szerint ezt sokan nem tudják vagy elfelejtik, és hamar feladják.

- Előfordul, hogy a hőmérsékletérzékelők sajátosságai miatt érdemes a kívántnál pár fokkal feljebb állítani. Ha a cél a gyors felfűtés, akkor a turbo üzemmód mellett ez is megoldás, de mi nem így használnánk.
- Ha fix alacsonyra állítja a beltéri egység ventilátorának sebességét (FAN), akkor a készülék **melegebb levegőt fog fújni akkor is, ha a hőmérséklet nincs feljebb állítva**. Ennek azonban hátrányai is lehetnek:
- Az alacsony ventilátorfokozat vagy csendes mód átverheti a klíma érzékelőjét a visszakavarodó meleg miatt. Ilyenkor érdemes lehet az I FEEL aktiválásával próbálkozni, amely a távirányítóban mért hőmérsékletet adja át a beltérinek. (Vigyázat, az infra távirányítónak „látnia” kell a klímát, és olyan helyen kell lennie, ahol nem fúj rá a klíma, és más hideg- vagy melegforrás sem zavarja.) Ennek ellenére hibával le is állhat a gép túlmelegedés miatt, ha huzamosabb ideig le van fojtva alacsony ventilátorsebességen, kiváltképp, ha kint nincs kifejezetten hideg.
- A légterelőt érdemes lefelé irányítani, mert a meleg levegő felszáll.
- Egy beltéri egység elsősorban abban a helyiségben fűt hatékonyan, ahol fel van szerelve; a szomszédos szobákba nyitott ajtón át csak korlátozottan jut el a meleg.
- Távollét idejére (hétvégi ház, szabadság) sok készüléken beállítható a 8 °C-os temperálás, így a helyiség nem hűl ki teljesen.
- A beltéri egység fűtési üzemben alapvetően száraz (nincs poshadásra lehetőség), de a port ugyanúgy gyűjti magába. Ha több hétig folyamatosan üzemeltette, ellenőrizze, hogy megtelt-e a szűrő. A szűrő a beltéri egységet is védi. A teli szűrő miatt túlmelegedhet a rendszer, és hibával leállhat a gép. A házi szűrőtisztítás nem helyettesíti az alaposabb (részleges szétszereléssel járó) karbantartást, de alapfeltétel a rendeltetésszerű üzemeltetéshez.
- Minél zártabb helyen van és minél jobban be van takarva a kültéri egység, fűtésben **annál kevésbé tudja elvonni a hőt a kinti levegőből**. A kültéri talán a tetőn érzi magát a legjobban, utána az oldalfalon, majd egy erkélyen belül, és csak legutolsó sorban bedobozolva vagy beszorítva mindenféle előírások miatt.
- **Fűtésben a kültéri egység termel kondenzvizet.** A mennyisége egyszerre függ a külső páratartalomtól, hőmérséklettől, illetve a gép által leadott teljesítménytől. Hűvös, esős vagy havas időben napi több liter is lehet. Szárazabb időben előfordulhat, hogy napokig egy csepp sem keletkezik. Erről részletesebben a Fűtés klímával [2] című cikkben írunk.
- A kültéri egység időnként leolvaszt. Ilyenkor a beltéri pár percre leáll, a kültériből gőz szállhat fel – ez a normális működés része, nem hiba.
- A kültéri egységet télen se takarja le, és ne hagyja, hogy körülötte felgyűljön a hó – a levegőnek szabadon kell áramolnia, és a leolvasztáskor keletkező víznek is el kell tudnia folyni.

© 2016-2026 Megyer Klíma Kft. A honlap tartalmának részben vagy egészben történő felhasználása, másolása, terjesztése, közzététele, módosítása, átdolgozása kizárólag előzetes írásos engedélyünk alapján lehetséges.

- Mivel a kültéri egység folyamatosan nedvességet kap, valamennyire tisztul. Viszont ha van összefüggő koszréteg rajta, akkor sokkal hamarabb lejegesedik. Igaz ez az elvezetésre is, a leszűkült keresztmetszetekbe sokkal hamarabb belefagy a víz.
- A klíma kültéri egységek kondenzvízcsövének habszivacsos leszigetelését értelmetlen dolognak tartjuk (lehet, hogy nincs igazunk). Sokkal több értelme van fűtőszálat beépíteni valamiféle okosabb termosztátos, akár többkomponensű megoldással, de csak ha feltétlenül szükséges.
- Fűteni minden általunk forgalmazott inverteres klíma tud. A téliesített modellek karter- és csepptálcafűtésüknek köszönhetően a tartós, nagy hidegben (típustól függően akár −22…−25 °C-ig) történő üzemet is biztonságosan bírják – természetesen csökkent hatásfokkal. Bővebben: Fűtés klímával [2].
- A fűtésre használt klímához kedvezményes H-tarifa igényelhető – részletek a H-tarifa információk [3] oldalon.

Tags: klímás fűtés [4]

Forrás webcím:https://megyerklima.hu/par-tipp-ha-klimaval-futene-23-as-verzio

Hivatkozások
[1] https://megyerklima.hu/par-tipp-ha-klimaval-futene-23-as-verzio [2] https://megyerklima.hu/futes-klimaval [3] https://megyerklima.hu/h-tarifa-informaciok [4] https://megyerklima.hu/cimkek/klimas-futes

© 2016-2026 Megyer Klíma Kft. A honlap tartalmának részleges vagy teljes másolása, terjesztése, közlése, módosítása, hasznosítása kizárólag a Megyer Klíma Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.